


TOTOLINK

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.



[Линия поддержки](#)


[Сервис-центры](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.




Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **Reset** и зажмите её на 15 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2

Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** или **192.168.0.1** нажмите **Enter**








Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin** и код подтверждения.

Авторизация

[Забыли пароль?](#)

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Имя пользователя | <input type="text" value="admin"/> |
|  | Пароль | <input type="password"/> |
|  | Код подтверждения | <input type="text"/> |
|  | |  |
| <input type="button" value="ВХОД"/> | | |

Шаг 4

Выполняем быструю базовую настройку.

В меню Быстрой настройки - **Настройки глобальной сети (Тип подключения)**. Там нужно выбрать раздел **DHCP клиент**. Далее необходимо заполнить параметры беспроводной сети SSID 2.4GHz и SSID 5GHz (Если ваша модель роутера поддерживает Wi-Fi 5GHz).

Быстрая настройка

Быстро настроить маршрутизатор для выхода в Интернет.

| | |
|--|---|
| Состояние подключения | |
| Состояние подключения | фиксированный IP подключен |
| Настройки глобальной сети | |
| Тип подключения | <input type="text" value="DHCP клиент"/> <input type="button" value="Применить"/> |
| SSID 5GHz | |
| SSID | <input type="text" value="TOTOLINK_5G"/> |
| Пароль | <input type="text" value="12345678"/> (диапазон длины 8-63) |
| SSID 2.4GHz | |
| SSID | <input type="text" value="TOTOLINK"/> |
| Пароль | <input type="text" value="12345678"/> (диапазон длины 8-63) |
| IPTV | |
| IPTV MODE | <input type="text" value="Отключено"/> |
| <input type="button" value="Применить"/> | <input type="button" value="Обновить"/> |

Вводите следующие значения:

SSID (Имя беспроводной сети)- придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

пароль – придумайте пароль беспроводной сети (минимальная длина пароля не менее 8 символов).

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

В меню Быстрой настройки выберите пункт **IPTV**.

IPTV MODE – выберите опцию (Соединение моста), и подключите IPTV приставку в первый порт роутера.

Быстрая настройка

Быстро настроить маршрутизатор для выхода в Интернет.

Состояние подключения
Состояние подключения: фиксированный IP [подключен](#)

Настройки глобальной сети
Тип подключения: DHCP клиент

SSID 5GHz
SSID: TOTOLINK_5G
Пароль: 12345678 (диапазон длины 8-63)

SSID 2.4GHz
SSID: TOTOLINK
Пароль: 12345678 (диапазон длины 8-63)


IPTV
IPTV MODE: **Соединение моста** ▼
IPTV PORT: LAN1

Нажмите кнопку **Применить**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

Шаг 6

Web-авторизация

Запустите браузер, откройте страницу <http://login.beeline.ru/>;




Заполните форму:

Логин - укажите номер лицевого счета (вида 0891234567);

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет, он же пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн (который вам выдал монтажник, либо, если вы его меняли – пароль от Личного Кабинета Домашнего Интернета Билайн);

Нажимаем кнопку **Войти**.

 **Билайн** [Перейти в Личный кабинет Домашнего Интернета](#)

Домашний интернет "Билайн" переходит на новый тип подключения

Что это значит:

- Больше не нужно запускать ярлык соединения Билайн на рабочем столе - интернет работает сразу при включении компьютера;
- Соединение стало более стабильным.

Как подключиться:

- Проверьте, нужно ли настраивать ваш роутер. Если роутера нет в списке, просто авторизуйтесь ниже;
- Если вы будете использовать новое устройство для выхода в интернет, понадобится повторная авторизация.

Логин

Логин в формате 08XXXXXXXX или текстовый из латинских букв

Запомнить логин

Пароль

[Забыли логин или пароль?](#)

Через 10 минут, после успешной авторизации, закрываем данную страницу и открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru